

# SYSTÉM PŘIPOMENUTÍ SERVISU HONDA

2023 Civic Type-R

A	Výměna motorového oleje a olejového filtru	0.5
B	Kontrola předních a zadních brzd Kontrola kulových čepů řízení, převodky řízení a manžet Kontrola součástí zavěšení kol Kontrola manžet hnacích hřídelů Kontrola brzdrových hadic a trubek včetně VSA Kontrola stavu a hladin všech kapalin Kontrola výfukového systému	0.6
	Kontrola vedení paliva a jeho spojů Kontrola data exspirace náplně TRK (souprava pro opravu pneu) Zkušební jízda (hlučnost, stabilita, funkce palubních přístrojů) Kontrola seřízení světlometů Kontrola koroze vozidla <sup>*1</sup> Kontrola stavu pneumatik	
2	Výměna prachového a pylového filtru <sup>*2</sup>	0.2
3	Výměna kapaliny v převodovce	0.4
4	Výměna palivového filtru <sup>*3</sup>	1.6
5	Výměna chladicí kapaliny motoru	0.4
7	Výměna brzdové kapaliny	0.5
8	Výměna vložky vzduchového filtru <sup>*4</sup>	0.2
9	Výměna zapalovacích svíček Kontrola a seřízení vůle ventilů	2.2

<sup>\*1</sup> Pokud se položka objeví před uplynutím jednoho roku, kontrolujte korozi vozidla každý rok.

<sup>\*2</sup> Pokud jezdíte převážně ve městě s vysokou koncentrací sazí ve vzduchu, v prašném prostředí nebo pokud zeslabne průtok vzduchu ze systému topení a chlazení / automatické klimatizace, měňte filtr každých 20 000 km nebo jednou ročně.

<sup>\*3</sup> Pokud existuje podezření, že používané palivo je znečištěno prachem apod., doporučujeme měnit palivový filtr každých 110 000 km, protože se může zanést dříve.

<sup>\*4</sup> Pokud jezdíte v prašném prostředí, výměnu provádějte každých 30 000 km.