

SYSTÉM PŘIPOMENUTÍ SERVISU HONDA

2023 ZR-V e:HEV

A	Výměna motorového oleje a olejového filtru	0.4
B	Kontrola předních a zadních brzd Kontrola kulových čepů řízení, převodky řízení a manžet Kontrola součástí zavěšení kol Kontrola manžet hnacích hřídelů Kontrola brzdových hadic a trubek včetně ABS Kontrola hladin všech kapalin a stavu kapalin Kontrola výfukového systému Kontrola vedení paliva a jeho spojů Kontrola stavu pneumatik Kontrola data expirace náplně TRK (souprava pro opravu pneu) Zkušební jízda (hluknost, stabilita, funkce palubních přístrojů) Kontrola seřízení světlometů Kontrola koroze vozidla *1 Kontrola a seřízení parkovací brzdy Kontrola hnacího řemenu	0.6
2	Výměna prachového a pylového filtru *2	0.1
3	Výměna kapaliny v převodovce	0.4
4	Výměna palivového filtru *3	1.4
5	Výměna chladicí kapaliny motoru	0.8
7	Výměna brzdové kapaliny	0.4
8	Výměna vložky vzduchového filtru *4	0.2
9	Výměna zapalovacích svíček	0.4

V následujících případech je nutné provádět údržbu některých položek nezávisle na informacích multifunkčního displeje

* 1 Pokud se položka objeví před uplynutím jednoho roku, kontrolujte korozi vozidla každý rok.

* 2 Pokud jezdíte převážně ve městě s vysokou koncentrací sazí ve vzduchu, v prašném prostředí nebo pokud zeslábne průtok vzduchu ze systému topení a chlazení / automatické klimatizace, měňte filtr každých 20 000 km nebo jednou ročně.

* 3 Pokud existuje podezření, že používané palivo je znečištěno prachem apod., doporučujeme měnit palivový filtr každých 130 000 km, protože se může zanést dříve.

* 4 Pokud jezdíte v prašném prostředí, výměnu provádějte každých 30 000 km.