

# SYSTÉM PŘIPOMENUTÍ SERVISU HONDA

Jazz Hybrid

A	Výměna motorového oleje a olejového filtru	0.5
B	Kontrola předních a zadních brzd Kontrola kulových čepů řízení, převodky řízení a manžet Kontrola součástí zavěšení kol Kontrola manžet hnacích hřídelů Kontrola brzdových hadic a trubek včetně VSA Kontrola hladin všech kapalin a stavu kapalin Kontrola výfukového systému Kontrola vedení paliva a jeho spojů Kontrola data expirace náplně TRK (souprava pro opravu pneu) Zkušební jízda (hlučnost, stabilita, funkce palubních přístrojů) Kontrola seřízení světlometů Kontrola koroze vozidla *1 Kontrola a seřízení parkovací brzdy Kontrola stavu pneumatik	0.7
2	Výměna prachového a pylového filtru *2 Kontrola hnacího řemenu	0.1
3	Výměna kapaliny v převodovce	0.4
4	Výměna palivového filtru *3	1.4
5	Výměna chladicí kapaliny motoru	0.6
7	Výměna brzdové kapaliny	0.4
8	Výměna vložky vzduchového filtru *4	0.1
9	Kontrola a seřízení vůle ventilů *5	2.2

V následujících případech je nutné provádět údržbu některých položek nezávisle na informacích multifunkčního displeje

\* 1 Pokud se položka objeví před uplynutím jednoho roku, kontrolujte korozi vozidla každý rok.

\* 2 Pokud jezdíte převážně ve městě s vysokou koncentrací sazí ve vzduchu, v prašném prostředí nebo pokud zeslábné průtok vzduchu ze systému topení a chlazení / automatické klimatizace, měňte filtr každých 20 000 km nebo jednou ročně.

\* 3 Pokud existuje podezření, že používané palivo je znečištěno prachem apod., doporučujeme měnit palivový filtr každých 110 000 km, protože se může zanést dříve.

\* 4 Pokud jezdíte v prašném prostředí, výměnu provádějte každých 30 000 km.

\* 5 Senzorická metoda  
Seřídte ventily během servisu po 120 000 km, pokud jsou hlučné.